

MONTAGE INSTRUCTIE



Een setje bestaat uit 2 klemmen met veren, 2 klemmen zonder veren, 4 schroeven en 4 pluggen.(A)



Bevestig de klemmen zonder veer aan de muur, op de hoogte van de onderkant van het paneel. (B)



Vervolgens plaatst u de onderzijde van het paneel in de gleuf van de 2 klemmen, zodat u de plaats voor de bovenste 2 klemmen kunt aftekenen. Plaats de bovenste klemmen vervolgens enkele millimeters lager dan de bovenzijde van het paneel.

Nadat de bovenste twee klemmen zijn vastgeschroefd, kunt u het paneel ertussen 'klemmen'. (C)